

1. Monter 3 vejs ventillen på fremløb fra kedlen.
2. AB flow ind i ventil.
3. B til hus / radiator / gulvarma T32t5EBT1 0 0 1 255.26 145.63 Tm()IT5E MC /P AM8D-BD